



ANEMOSTAT WYWIEWNY

O AW-125

Zastosowanie:

Dystrybucja i regulacja przepływu powietrza w system wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych. Zapewnia prawidłowy wywiew powietrza z pomieszczenia. Obrotowy talerz pozwala na wyregulowanie ilości przepływającego powietrza.

Kompatybilny ze skrzynkami rozprężnymi FlexiVent 0812125/75x2 i FlexiVent 0812125/75x3. Może być montowany na ścianie oraz na suficie.

Charakterystyka:

- metal z powłoką polimerową w kolorze białym,
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiar przyłączeniowy: Ø125 mm.

Wymiary [mm]	ØD	ØD1	ØD2	H
O AW-125	123	163	97	47